

WM-220M
MIKROFON BEZPRZEWODOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi

- aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie podejmować się naprawy
- wewnątrz urządzenia nie ma elementów, które użytkownik może samodzielnie regulować
- wszelkie naprawy powinny być zlecone autoryzowanemu serwisowi
- urządzenie nie powinno pracować w warunkach dużej wilgotności lub w pobliżu wody

EKSPLOATACJA

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowy WM220M jest włączony od momentu podłączenia kabla sieciowego do zasilania.

Użytkownik ma możliwość regulacji poziomu sygnału na wyjściu odbiornika potencjometrem „level”.

Nadajnik doręczny uruchamiany jest przełącznikiem „power”.

Użytkownik ma możliwość chwilowego wyciszenia mikrofonu przełącznikiem „mute”, należy pamiętać, że w trybie wyciszonym mikrofon pobiera prąd z baterii i przechowywanie go bez wyłączenia przy pomocy przełącznika „power” doprowadzi do wyładowania baterii.

Do zasilania mikrofonu stosuje się baterię 9V.