



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODTWARZACZ 5 CD
CD-3500



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
- aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie podejmować się naprawy
- wewnątrz urządzenia nie ma elementów, które użytkownik może samodzielnie regulować
- wszelkie naprawy powinny być zlecone autoryzowanemu serwisowi
- urządzenie nie powinno pracować w warunkach dużej wilgotności lub w pobliżu wody


1.CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- CD3500 jest odtwarzaczem CD z pięciopłytkowym zmieniaczem
- montaż w szafie rack 19"
- opcja programowania
- możliwość zmiany 4 płyt w trakcie odtwarzania 5
- duży, czytelny wyświetlacz

2.PARAMETRY TECHNICZNE


- pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz
- zniekształcenia harmoniczne <0,004%
- S/N >96dB
- maksymalne napięcie wyjściowe 2V
- zasilanie: 230V/50Hz
- waga 7,1kg
- wymiary: 482x132x389 (szerokość x wysokość x głębokość)

3.PANEL PRZEDNI



1. włącznik timera
2. podajnik płyt
3. selektro płyt
4. klawisz zmiany płyty
5. klawisz otwarcia podajnika płyt
6. włącznik zasilania
7. klawisz programowania
8. wyszukiwanie wstecz
9. włącznik funkcji losowego odtwarzania utworów
10. wyszukiwanie wprzód
11. włącznik funkcji powtarzania utworów/płyt
12. klawisz stop
13. włącznik wyświetlania czasu
14. klawisz play/pause
15. klawisz odsłuchu 10 sekund każdego utworu z płyty

4. PANEL TYLNY



1. gniazdo przewodu sieciowego
2. wyjście liniowe (RCA)